

Комплектующие для двигателей

Перечень

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>

серия	M	Комплектующие для двигателей
серия	M-C001	Комплекты кабеля 1м
серия	M-C001SCP	Комплекты кабеля 1м
модель	M-C001SCP03	Комплект кабеля стационарного 1м
модель	M-C001SCP13	Комплект кабеля гибкого 1м
серия	M-C002	Комплекты кабеля 2м
серия	M-C002SC	Комплекты кабеля 2м
модель	M-C002SCP03	Комплект кабеля стационарного 2м
модель	M-C002SCP13	Комплект кабеля гибкого 2м
серия	M-C003	Комплекты кабеля 3м
модель	M-C003RS03	Кабель связи типа RS-232C драйвера EDC 3000мм
серия	M-C003SCP	Комплекты кабеля 3м
модель	M-C003SCP03	Комплект кабеля стационарного 3м
модель	M-C003SCP13	Комплект кабеля гибкого 3м
серия	M-C004	Комплекты кабеля 4м
серия	M-C004SCP	Комплекты кабеля 4м
модель	M-C004SCP03	Комплект кабеля стационарного 4м
модель	M-C004SCP13	Комплект кабеля гибкого 4м
модель	M-C004SDP03	Кабель мотора
модель	M-C004WDP13	Кабель мотора
серия	M-C005	Комплекты кабеля 5м
серия	M-C005SCP	Комплекты кабеля 5м
модель	M-C005SCP03	Комплект кабеля стационарного 5м
модель	M-C005SCP13	Комплект кабеля гибкого 5м
серия	M-C006	Комплекты кабеля 6м
серия	M-C006SCP	Комплекты кабеля 6м
модель	M-C006SCP03	Комплект кабеля стационарного 6м
модель	M-C006SCP13	Комплект кабеля гибкого 6м
серия	M-C007	Комплекты кабеля 7м
серия	M-C007SCP	Комплекты кабеля 7м
модель	M-C007SCP03	Комплект кабеля стационарного 7м
модель	M-C007SCP13	Комплект кабеля гибкого 7м
серия	M-C008	Комплекты кабеля 8м
серия	M-C008SCP	Комплекты кабеля 8м
модель	M-C008SCP03	Комплект кабеля стационарного 8м
модель	M-C008SCP13	Комплект кабеля гибкого 8м
серия	M-C009	Комплекты кабеля 9м
серия	M-C009SCP	Комплекты кабеля 9м
модель	M-C009SCP03	Комплект кабеля стационарного 9м
модель	M-C009SCP13	Комплект кабеля гибкого 9м

серия	M-C010	Комплекты кабеля 10м
серия	M-C010SCP	Комплекты кабеля 10м
модель	M-C010SCP03	Комплект кабеля стационарного 10м
модель	M-C010SCP13	Комплект кабеля гибкого 10м
серия	M-C015	Комплекты кабеля 15м
серия	M-C015SCP	Комплекты кабеля 15м
модель	M-C015SCP03	Комплект кабеля стационарного 15м
модель	M-C015SCP13	Комплект кабеля гибкого 15м
серия	M-C020	Комплекты кабеля 20м
серия	M-C020SCP	Комплекты кабеля 20м
модель	M-C020SCP03	Комплект кабеля стационарного 20м
модель	M-C020SCP13	Комплект кабеля гибкого 20м
серия	M-C030	Комплекты кабеля 30м
серия	M-C030SCP	Комплекты кабеля 30м
модель	M-C030SCP03	Комплект кабеля стационарного 30м
модель	M-C030SCP13	Комплект кабеля гибкого 30м
модель	M-CA004A101	Кабель мотора
модель	M-CC004A101	Кабель конвертера
серия	M-E	Комплектующие для двигателей
серия	M-E011	Кабели с коннектором CN2
серия	M-E011DCCN	Кабели с коннектором CN2
серия	M-E011DCCN1	Кабели с коннектором CN2
модель	M-E011DCCN1-001	Кабель с коннектором CN2
модель	M-E011DCCN1-003	Кабель с коннектором CN2 2000мм
серия	M-E014	Резисторы и коннекторы
серия	M-E014DCFR	Резисторы
серия	M-E014DCFR1	Резисторы
модель	M-E014DCFR1-100	Резистор
модель	M-E014DCFR1-101	Резистор
серия	M-E014DCFS	Коннекторы CN
серия	M-E014DCFS1	Коннекторы CN
модель	M-E014DCFS1-001	Коннектор CN2
модель	M-E014DCFS1-002	Коннектор CN5
модель	M-E014DCFS1-003	Коннектор CN6
модель	M-E014DCFS1-004	Комплект коннекторов и кронштейна
модель	M-E014DCFS1-006	Коннектор CN2
серия	M-E014DCKR	Резисторы регенеративные
серия	M-E014DCKR1	Резисторы регенеративные
модель	M-E014DCKR1-100	Резистор регенеративный 7W
модель	M-E014DCKR1-101	Резистор регенеративный 120W

модель	M-E014DCKR1-102	Резистор регенеративный 70W
модель	M-E050DCKA1-001	Кронштейн драйвера EDC
серия	M-ECC	Конвертеры
серия	M-ECC-PB	Конвертеры
модель	M-ECC-PB1006GA201	Конвертер
модель	M-ECC-PB3015GA201	Конвертер
модель	M-ECC-PB3030GA201	Конвертер
модель	M-ECC-PB3060GA201	Конвертер
серия	M-EDC	Драйверы
серия	M-EDC-PN	Драйверы
серия	M-EDC-PN2012	Драйверы
модель	M-EDC-PN2012AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PN2012ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PN2012CB502	Драйвер
модель	M-EDC-PN2012CBC02	Драйвер
серия	M-EDC-PN3045	Драйверы
модель	M-EDC-PN3045AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PN3045ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PN3045CB502	Драйвер
модель	M-EDC-PN3045CBC02	Драйвер
серия	M-EDC-PN4135	Драйверы
модель	M-EDC-PN4135AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PN4135ABC02	Драйвер
серия	M-EDC-PN4180	Драйверы
модель	M-EDC-PN4180AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PN4180ABC02	Драйвер
серия	M-EDC-PS	Драйверы
серия	M-EDC-PS1004	Драйверы
модель	M-EDC-PS1004ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PS1004CBC02	Драйвер
серия	M-EDC-PS1006	Драйверы
модель	M-EDC-PS1006AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS1006ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PS1006CB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS1006CBC02	Драйвер
серия	M-EDC-PS1012	Драйверы
модель	M-EDC-PS1012AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS1012ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PS1012CB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS1012CBC02	Драйвер

серия	M-EDC-PS1018	Драйверы
модель	M-EDC-PS1018AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS1018ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PS1018CB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS1018CBC02	Драйвер
серия	M-EDC-PS3015	Драйверы
модель	M-EDC-PS3015AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS3015ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PS3015CB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS3015CBC02	Драйвер
серия	M-EDC-PS3030	Драйверы
серия	M-EDC-PS3030AB	Драйверы
модель	M-EDC-PS3030AB5F6	Драйвер
модель	M-EDC-PS3030AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS3030ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PS3030ABCF6	Драйвер
модель	M-EDC-PS3030CB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS3030CBC02	Драйвер
серия	M-EDC-PS3060	Драйверы
модель	M-EDC-PS3060AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS3060ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PS3060CB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS3060CBC02	Драйвер
серия	M-EDC-PS3090	Драйверы
серия	M-EDC-PS3090AB	Драйверы
модель	M-EDC-PS3090AB5F5	Драйвер
модель	M-EDC-PS3090AB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS3090ABC02	Драйвер
модель	M-EDC-PS3090ABCF5	Драйвер
модель	M-EDC-PS3090CB502	Драйвер
модель	M-EDC-PS3090CBC02	Драйвер
серия	M-EDC-PX	Драйверы
модель	M-EDC-PX3050ABCF1	Драйвер
серия	M-EDD	Драйверы
серия	M-EDD-PN	Драйверы
модель	M-EDD-PN2012AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PN3045AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PN4135AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PN4180AB501	Драйвер
серия	M-EDD-PS	Драйверы

модель	M-EDD-PS1004AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PS1006AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PS1012AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PS1018AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PS3015AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PS3030AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PS3060AB501	Драйвер
модель	M-EDD-PS3090AB501	Драйвер
серия	M-EDD-PX	Драйверы
модель	M-EDD-PX3050AB501	Драйвер
серия	M-EGA	Драйверы
модель	M-EGA-15A2301	Драйвер
модель	M-EGA-30A2301	Драйвер
серия	M-FAE	Коннекторы и кабели связи
модель	M-FAE0001	Коннектор силовой CNA
модель	M-FAE0002	Коннектор IO CN1
модель	M-FAE0003	Кронштейн драйвера EDC
модель	M-FAE0004	Резистор регенеративный 80W
модель	M-FAE0005	Резистор регенеративный 220W
модель	M-FAE0006	Кабель связи с ПК 2850мм
модель	M-FAE0007	Комплект коннекторов CNA и CN1
модель	M-FAE0008	Коннектор CN2
модель	M-FAE0009	Коннектор CN5
модель	M-FAE0010	Комплект коннекторов и кронштейна
серия	M-FHT	Терминалы ручные
модель	M-FHT21	Терминал ручной
модель	M-FHT31	Терминал ручной
модель	M-FTH11	Терминал ручной
модель	M-FTH21	Терминал ручной

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nks@nt-rt.ru || сайт: <https://nsk.nt-rt.ru/>